# DAC – TF 100 사용 방법

<마스터 코드 변경>

1. * 123456 #
2. 0 새로운 6자리 마스터코드 # 새로운 마스터 코드

123456은 마스터 코드로 공장출하시 세팅
새로운 마스터코드는 6자리로

<비밀 번호 입력>

1. * 마스터 코드 #
2. 1 비밀번호 입력 # 비밀번호입력 #

<ID카드 입력>

1. * 마스터 코드 #
2. 1 ID 카드 (카드를 계속 반복 입력) #

<지문 입력>

1. * 마스터 코드 #
2. 1 지문 지문 (반복) #




연결 배선도 이 기기는 단독형 제어 단말기로 (출하시 디폴트 설정) – 77#




## ● 배선도

| 배선 컬러 | 기 능 | 내 용 |
|---|---|---|
| 기본 배선 | | |
| 적색 | 12VDC (+) | 12~18V DC 전원 입력 |
| 흑색 | GND (–) | GND 마이너스 전원 |
| 청색+검정 | 릴레이 NO | NO 릴레이 |
| 백색+검정 | 릴레이 COM | 공통 |
| 녹색+검정 | 릴레이 NC | NC 릴레이 |
| 노랑 | OPEN (문열림 EXIT) | EXIT 버튼 |
| 리더 (위갠드 리더 / 콘트롤러) | | |
| 녹색 | 데이터 0 | 위겐드 출력 데이터 0 |
| 흰색 | 데이터 1 | 위겐드 출력 데이터 1 |
| 인 아웃 기능 | | |
| 회색 | 알람 출력 | 알람 연결 |
| 갈색 | 문 열림 입력 | 물 림 도어 컨텍 |
| 도어벨 와이파이 기능 | | |
| 갈색+검정 | 도어벨 A | 도어벨 컨텍 |
| 녹색+검정 | 도어벨 B | 도어벨 컨텍 |

| | |
|---|---|
| 프로그램 설정모드 | * 마스터코드 # (초기 123456) |
| 마스터코드변경 | 0 새코드6자리 # 새코드6자리반복 # |
| 카드등록 | 1 카드를 가까이 근접하고 등록 # |
| 지문등록 | 1 지문 반목하여(2회) 접촉 후 # |
| 비번등록 | 1 비번# 비번(4~6자리) # |
| 카드삭제 | 2 카드를 가까이 근접하고 # |
| 지문 삭제 | 2 지문 접촉 후 # |
| 비번삭제 | 2 비밀번호(4~6자리 숫자) # |
| 프로그램 종료모드 | * |
| 작업모드설정 단독 | 77# |
| 문여는 방법 | 비번 입력 후 # |
| | 카드 근접 |
| | 지문 접촉 |
| 초기화 | 퇴실 버튼 누른 상태에서 전원 껏다 켜면서 5초 이상 유지(생산 초기화로 돌아감) |
| 빨강색 | 전원 + |
| 검정색 | 전원-(GND) |
| 파랑(검정점선) | NO 접점 |
| 백색(검정점선) | 공통접점 |
| 녹색 (검정점선) | NC 접점 |
| 노랑 | 퇴실버튼 (전원 - GND와 연결시 문열림) |